



Instructie Econoscope

De Econoscope kun je gebruiken om binnenin spouwmuren en leidingen te kijken.

Gebruik

Aan het einde van de metalen stang vind je een led lampje en het kijkoog

Lichtbediening

- Met de On en Off knoppen bovenop kun je het licht bedienen.
- Druk Off > 5sec in om het licht uit te zetten
- Gebruik de On knop om het licht aan te zetten of sterker te zetten
- Met kort de Off knop indrukken verlaag je de lichtintensiteit

Batterijstatus

De led indicatoren geven de status van de batterij aan.

- Een rode led geeft weer dat het apparaat opgeladen moet worden. Gebruik hiervoor de meegeleverde adapter.
- Een groen led geeft aan dat het apparaat geheel opgeladen is.
- Een knipperende groene led geeft aan dat het apparaat opgeladen wordt.
- Het aansluitpunt voor de oplaadstekker vind je onderaan het apparaat, vlakbij het tandwielvormige draaiwiel

Kijkhoek aanpassen

Met behulp van het tandwielvormige wiel voorop kun je de kijkhoek aanpassen. Dit is ook erg handig om rond te kijken in uw muur of leiding.